


## Secure Boot Violation bei ASUS Mainboards durch Windows Update.




Folgende Schritte sind zu machen um diesen Fehler zu beheben.


- 1) Beim Einschalten des Rechners die „Entf“ Taste drücken damit man in das BIOS kommt.
- 2).Im BIOS die F7 Taste Drücken für „Advanced Mode“ (Screenshot rechts unten).




3) Danach auf den Reiter „Boot“ klicken



4) Im Reiter „Boot“ runterscrollen bis man den Punkt „Secure Boot“ findet und mit der Enter Taste bestätigen.



5) Im Menu „Secure Boot“ auf die Option „OS Type“ klicken und dann „Other OS“ auswählen



6) Als letzten Schritt die „F10“ Taste Drücken und mit OK bestätigen.